



PAGAMENTO DEL TICKET REGIONALE TRAMITE PORTAFOGLIO DIGITALE

Dal 1° gennaio 2021 in tutti i territori dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia il pagamento del contributo regionale avverrà attraverso il portfolio digitale, e la conseguente trasmissione in via telematica sul catasto regionale del Rapporto di efficienza energetica.

In attesa della pubblicazione del Portale Regionale dell'Energia, il catasto degli impianti termici delle singole province sarà raggiungibile attraverso l'accreditamento al sito www.fvgenergia.it

PORTAFOGLIO: COME SI USA?

Ad ogni manutentore è assegnato un Portafoglio virtuale, che ha un codice numerico univoco: dalla apposita funzione sul sito il manutentore può scegliere di che importo ricaricare il suo portafoglio, e man mano che verranno registrati gli RCEE la somma viene scalata dal credito presente sul portafoglio. In ogni momento viene visualizzato l'importo del credito residuo.

COME SI RICARICA IL PORTAFOGLIO?

Attraverso l'apposito modulo on-line presente nell'Area Manutentori del sito www.fvgenergia.it il manutentore indica l'importo che desidera ricaricare sul portfolio. Dalla conferma dell'importo si genera un modulo che formalizza questa richiesta, con i dati del portfolio e del manutentore. Successivamente il manutentore provvede ad effettuare il bonifico sul conto indicato.

La richiesta così stampata e la contabile del bonifico effettuato vanno inviati via mail all'indirizzo portafoglio@fvgenergia.it, che dopo aver ricevuto il bonifico, provvederà a convalidare il credito. Il credito sarà disponibile di norma entro i due giorni successivi alla data della contabile del bonifico, diverse tempistiche dipenderanno dai giorni banca necessari per l'esecuzione dei bonifici di ogni conto corrente.

Non è possibile inserire nuove richieste di accredito se sono già presenti richieste di accredito in lavorazione (non convalidate) sul portfolio.

L'importo così versato è escluso dall'applicazione dell'IVA ex art. 15 DPR 633/1972.

Il credito è strettamente collegato alla partita iva dell'azienda e solo essa lo può utilizzare.

CHE IMPORTI HANNO I CONTRIBUTI?

I contributi, in vigore dal 1° maggio sui territori di competenza suindicati, sono definiti dalla tabella di cui all'allegato A della DGR FVG 799/2018 e si possono così sintetizzare:

TIPOLOGIA DEL GENERATORE		IMPORTO
Generatori di calore inferiori a 35 kW		€ 13
Generatori di calore da 35 a 350 kW		€ 40
Generatori di calore superiori a 350 kW		€ 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo		€ 25
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW		€ 13
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW		€ 110
Microgenerazione		€ 55

**CON CHE PERIODICITÀ SI PAGANO I CONTRIBUTI?**

La periodicità di trasmissione è sempre definita dalla tabella di cui all'allegato A della DGR FVG 799/2018, e dipende dalla potenza del generatore e dal tipo di combustibile:

POTENZA DEL GENERATORE	COMBUSTIBILE	PERIODICITÀ	IMPORTO
Generatori di calore inferiori a 35 kW	GASSOSO	48 MESI	€ 13
Generatori di calore da 35 a 350 kW		24 MESI	€ 40
Generatori di calore superiori a 350 kW		24 MESI	€ 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo		24 MESI	€ 25
Generatori di calore inferiori a 35 kW	LIQUIDO O SOLIDO	24 MESI	€ 13
Generatori di calore da 35 a 350 kW		12 MESI	€ 40
Generatori di calore superiori a 350 kW		12 MESI	€ 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo		12 MESI	€ 25

POTENZA E TIPOLOGIA DEL GENERATORE	PERIODICITÀ	IMPORTO
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW	48 MESI	€ 13
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW	48 MESI	€ 110
Microgenerazione	24 MESI	€ 55

COME DEVONO ESSERE REGISTRATI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA?

Gli impianti di climatizzazione estiva ubicati sui territori di competenza della regione Friuli Venezia Giulia devono essere registrati nel catasto degli impianti termici nella apposita sezione. Anche dopo l'entrata in vigore della DGR FVG 799/2018 per questi impianti NON è prevista una alcuna contribuzione ma è richiesta la registrazione degli RCEE Tipo 2 secondo le tempistiche previste dal DPR 74/2013.

COME SI DIMOSTRA IL PAGAMENTO/L'INVIO DEL RCEE?

L'utente può consultare la sua scheda impianto attraverso la funzione "Visualizza Dati Cittadino": è importante che il manutentore lasci all'utente il codice dell'impianto e che registri sempre a catasto il codice fiscale del Responsabile impianto.

In alternativa il manutentore può lasciare il codice protocollo di trasmissione del RCEE all'utente. In ogni caso fa fede l'importo corrisposto rilevabile dalla fattura o ricevuta fiscale rilasciata per la prestazione. Sull'RCEE si può apporre la dicitura "Bollino assolto in modo virtuale".



COSA SONO LE DISTINTE?

La distinta è il riepilogo degli allegati inviati, e ha lo scopo di controllare e confermare il contenuto degli allegati trasmessi in via telematica. Contiene il nome del responsabile, l'indirizzo e il codice dell'impianto, la data dell'allegato e l'importo versato.

Va stampata alla fine di ogni mese, e poi timbrata con il timbro della ditta e firmata dall'operatore, e inviata via mail a protocollo@fvgenergia.it entro il 15 del mese successivo.

La distinta si genera attraverso l'apposita funzione del sistema informatico (dal Menù principale: -> Gestione distinte di consegna dichiarazioni -> Crea distinta -> Conferma creazione distinta).

Gli allegati contenuti nelle distinte saranno ordinati per mese secondo la data del controllo e per operatore.

Dopo la conferma della distinta l'allegato non può essere più modificato. La consegna periodica della distinta è obbligatoria.

COME VENGONO FATTURATI QUESTI CONTRIBUTI AL CLIENTE?

Gli importi incassati per conto FVG ENERGIA devono essere indicati in fattura o ricevuta fiscale per il loro esatto importo, con la dicitura "**RIMBORSO CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI DGR 799/2018 - esclusione i.v.a. art. 15, dpr 633/1972**".

Gli importi così evidenziati non devono confluire tra i ricavi di esercizio, così come non devono confluire tra i costi gli importi versati a FVG ENERGIA (su delega di funzione da parte della Regione FVG) dal manutentore. Conseguentemente tali importi non assumeranno rilievo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP in quanto mantengono la connotazione di spese anticipate in nome e per conto del cliente.

VIENE EMESSA UNA FATTURA PER LE RICARICHE DEL PORTAFOGLIO? DOVE SI SCARICA?

Non è prevista l'emissione di fattura per queste operazioni.

Si specifica che, l'importo caricato sul portfolio del catasto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, coincide con l'importo riscosso dal cliente, e costituisce il contributo che la ditta manutentrice versa, per conto del cittadino, ai sensi dei disposti di cui alla DGR 799-FVG del 21 marzo 2018. Tale contributo deve essere da esplicitato in fattura, segnalando che non costituisce imponibile IVA, come da istruzioni reperibili nel sito istituzionale di FVG ENERGIA e nell'Area riservata. Gli importi così evidenziati non devono confluire tra i ricavi di esercizio, così come non devono confluire tra i costi gli importi versati FVG ENERGIA che ha la delega di funzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal portafoglio è possibile stampare tutti i movimenti.